

Materialfreigabe

SAFETEC – Direktverlegung Fliesen

Achtung: SAFETEC gemäß Verlegeanleitung einbringen. Kleber vollständig aushärten lassen und Fläche staubfrei halten.

Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. **TIPP:** Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann eine Fußbodenheizung in Betrieb genommen werden kann. Bei Fliesenbelägen kann dies bis zu 28 Tagen in Anspruch nehmen.

Fliesen / Naturstein	Keramische Fliesen / Feinsteinzeug Fliesengröße: max. 20 x 20 bis 80 x 80 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 9 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm	Naturstein Fliesengröße: max. 20 x 20 bis 80 x 80 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 15 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm
Fugenmörtel Probeverfugung empfohlen	ARDEX G9S oder ARDEX G11	ARDEX G10 oder ARDEX G11
Klebstoff	ARDEX X80 / X 80S / ARDEX X7 G Pro (Buttering-Floating-Verfahren)	ARDEX S28* (Buttering-Floating-Verfahren)
Optional: Entkopplung	—	
Abdichtung in Feuchträumen (bei Bedarf)	ARDEX SK100 W inkl. Systemkomponenten mit ARDEX 7+8 (W0-W3-I) auf SAFETEC verkleben	

* in feuchtebeanspruchten Bereichen Rücksprache mit ARDEX-Anwendungstechnik

Materialfreigabe

SAFETEC – Direktverlegung Fliesen

Achtung: SAFETEC gemäß Verlegeanleitung einbringen. Kleber vollständig aushärten lassen und Fläche staubfrei halten.

Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. **TIPP:** Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann eine Fußbodenheizung in Betrieb genommen werden kann. Bei Fliesenbelägen kann dies bis zu 28 Tagen in Anspruch nehmen.

Fliesen / Naturstein	Keramische Fliesen / Feinsteinzeug Fliesengröße: 20 x 20 bis 80 x 80 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 9 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm	Naturstein Fliesengröße: 20 x 20 bis 80 x 80 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 15 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm
Fugenmörtel Probeverfugung empfohlen	Zementäre Fuge: Ultracolor Plus Elastische Versiegelung: Mapesil PRO-A	Zementäre Fuge: Ultracolor Plus Elastische Versiegelung: Mapesil LM
Verlegemörtel	normal abbindend: Keraflex Extra S1 LD Zero, Ultralite S1 Flex Zero, Ultralite S2 Flex schnell abbindend: Keraflex Vario Quick S1, Ultralite S1 Flex Quick, Ultralite S2 Flex Quick	Mapestone Maxi S1 Zero (ggf. vergütet mit Latex Plus)
Optional: Entkopplung	—	
Abdichtung in Feuchträumen (bei Bedarf)	SAFETEC mit Keraflex Vario Quick S1 oder Mapestone Maxi S1 Zero glatt abspachteln. Anschließend das Verlegebett für Bahnenabdichtung frisch in frisch aufziehen und mit Mapeguard WP 200 und den Systemkomponenten auf SAFETEC abdichten.	

Materialfreigabe (Italien)

SAFETEC – Direktverlegung Fliesen

Achtung: SAFETEC gemäß Verlegeanleitung einbringen. Kleber vollständig aushärten lassen und Fläche staubfrei halten.

Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. **TIPP:** Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann eine Fußbodenheizung in Betrieb genommen werden kann. Bei Fliesenbelägen kann dies bis zu 28 Tagen in Anspruch nehmen.

Fliesen / Naturstein	Keramische Fliesen / Feinsteinzeug Fliesengröße: 20 x 20 bis 80 x 80 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 9 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm	Naturstein Fliesengröße: 20 x 20 bis 80 x 80 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 15 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm
Fugenmörtel Probeverfugung empfohlen	Zementäre Fuge: Ultracolor Plus Elastische Versiegelung: Mapesil AC Zero	Zementäre Fuge: Ultracolor Plus Elastische Versiegelung: Mapesil LM
Verlegemörtel	normal abbindend: Keraflex Extra S1 Zero, Ultralite S1 Flex Zero, Ultralite S2 Flex schnell abbindend: Keraquick Maxi S1, Ultralite S1 Flex Quick, Ultralite S2 Flex Quick	Keraquick Maxi S1 (ggf. vergütet mit Latex Plus)
Optional: Entkopplung	—	
Abdichtung in Feuchträumen (bei Bedarf)	SAFETEC mit Keraquick Maxi S1 glatt abspachteln. Anschließend das Verlegebett für die Bahnenabdichtung frisch in frisch aufziehen und mit Mapeguard WP 200 und den Systemkomponenten auf SAFETEC abdichten.	

Materialfreigabe

SAFETEC – Direktverlegung Fliesen

Achtung: SAFETEC gemäß Verlegeanleitung einbringen. Kleber vollständig aushärten lassen und Fläche staubfrei halten.

Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. **TIPP:** Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann eine Fußbodenheizung in Betrieb genommen werden kann. Bei Fliesenbelägen kann dies bis zu 28 Tagen in Anspruch nehmen.

Fliesen / Naturstein	Keramische Fliesen / Feinsteinzeug Fliesengröße: min. 20 x 20 cm, max. 60 x 60 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 9 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm	Naturstein Fliesengröße: min. 20 x 20 cm, max. 60 x 60 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 15 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm
Fugenmörtel Probeverfugung empfohlen	PCI Nanofug Premium	PCI Carrafug
Klebstoff	PCI Flexmörtel S1 / PCI Flexmörtel S1 Flott – SAFETEC zuvor mit PCI Gisogrund 404 grundieren	PCI Carrament – SAFETEC zuvor mit PCI Gisogrund 404 grundieren
Optional: Entkopplung	nicht erforderlich, bei Bedarf PCI Pecilastic U oder PCI Polysilent Plus	
Abdichtung in Feuchträumen (bei Bedarf)	PCI Pecilastic W (Wassereinwirkungsklasse W0-I - W2-I) mit PCI Flexmörtel S1 Flott auf SAFETEC verkleben – SAFETEC zuvor mit PCI Gisogrund 404 grundieren	

Materialfreigabe

SAFETEC – Direktverlegung Fliesen

Achtung: SAFETEC gemäß Verlegeanleitung einbringen. Kleber vollständig aushärten lassen und Fläche staubfrei halten.

Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. **TIPP:** Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann eine Fußbodenheizung in Betrieb genommen werden kann. Bei Fliesenbelägen kann dies bis zu 28 Tagen in Anspruch nehmen.

Fliesen / Naturstein	Keramische Fliesen / Feinsteinzeug Fliesengröße: 20 x 20 bis 80 x 80 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 9 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm	Naturstein Fliesengröße: 20 x 20 bis 80 x 80 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 15 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm
Fugenmörtel Probeverfugung empfohlen	Sopro DF 10 DesignFuge Sopro FlexFuge FL plus	Sopro DF 10 DesignFuge Sopro FlexFuge FL plus
Klebstoff	Sopro's No.1 400, Sopro FKM XL 444, Sopro's No.1 Silver, Sopro FKM S2 schnell 5555	
Optional: Entkopplung	–	
Abdichtung in Feuchträumen (bei Bedarf)	Sopro AEB 640 inkl. Systemkomponenten mit Sopro's No.1 400, Sopro FKM XL 444, Sopro's No.1 Silver, Sopro FKM S2 schnell 5555 auf SAFETEC verkleben	